

(SE) Skötselinstruktion Lekomöbel Lekskärmar

Denna produkt är endast ämnad för inomhusbruk.

För att produkten ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att regelbundet se över produktens funktion, eventuella skador och slitage.

Kontrollera skruvar och infästningar regelbundet och efter-dra vid behov.

Förändringar på produkten eller dess konstruktion får inte göras utan särskilda anvisningar från producent Micki Leksaker AB.

Kontakta Micki Leksaker AB vid förfrågan av reservdelar. Spara informationen för framtida referens.

(EN) Care Instructions for Play Furniture Screens

This product is intended for indoor use only.

To ensure optimal performance, it is important to regularly check the product's functionality, as well as for any damage or wear. Regularly inspect screws and attachments, tightening them as needed.

Modifications to the product or its design must not be made without specific instructions from Micki Leksaker AB.

For replacement parts, please contact Micki Leksaker AB.

Keep this information for future reference.

(DK) Vedligeholdelsesanvisninger Legemøbler Legeskærme

Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.

For at produktet fungerer bedst muligt, er det vigtigt at eftertjekke det regelmæssigt med henblik på funktion, eventuelle skader og slitage.

Kontrollér skruer og beslag regelmæssigt, og spænd efter alt efter behov.

Der må hverken ændres på produktet eller selve konstruktionen, uden der først indhentes specifikke anvisninger fra producenten Micki Leksaker AB.

Kontakt venligst Micki Leksaker AB, hvis du får brug for reservedele.

Gem disse instruktioner for fremtidig reference.

(NO) Vedlikeholdsinstruksjoner Lekemøbler Lekeskjermer

Dette produktet er kun egnet for innendørs bruk.

For at produktet skal fungere best mulig er det viktig å regelmessig kontrollere produktets funksjonalitet, samt se etter eventuelle skader og slitasje.

Sjekk skruer og fester regelmessig, og stram disse ved behov.

Det må ikke gjøres endringer på produktet eller konstruksjonen til produktet uten spesifikke anvisninger fra produsenten Micki Leksaker AB.

Ta kontakt med Micki Leksaker AB for forespørsler om reservedeler.

Spar informasjonen for fremtidig referanse.

(FI) Hoito-ohjeet leikkisermeille

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Tuotteen toimivuuden varmistamiseksi on tärkeää tarkistaa säännöllisesti tuotteen toimivuus sekä mahdolliset vauriot ja kuluminen.

Tarkista ruuvit ja kiinnikkeet säännöllisesti ja kiristä niitä tarvittaessa.

Tuotteeseen tai sen rakenteeseen ei saa tehdä muita kuin valmistajan Micki Leksaker AB:n erityisten ohjeiden mukaisia muutoksia.

Ota yhteyttä Micki Leksaker AB:hen halutessasi tiedustella varaosista.

Säilytä tiedot mahdollista tulevaa tarvetta varten.

(IS) Umhirða Leikmubblur Leikskjáir

Þessi vara er eingöngu ætluð til notkunar innandyrá.

Til að tryggja að varan virki sem best er mikilvægt að yfirfara hana reglulega, athuga hugsanlegar skemmdir og slit.

Athugið skrifur og festingar reglulega og herðið ef þörf krefur.

Ekki má breyta vörinni né smíði hennar nema að fengnum sérstökum leiðbeiningum frá framleiðandanum Micki Leksaker AB.

Hafið samband við Micki Leksaker AB þegar óskað er eftir varahlutum.

Geymið upplýsingarnar til síðari nota.

(DE-DE) Pflegeanleitung für Spielmöbel Spielwände

Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

Damit das Produkt bestmöglich funktioniert, ist es wichtig, regelmäßig die Funktionsweise sowie etwaige Schäden und Abnutzungserscheinungen zu kontrollieren.

Überprüfe regelmäßig die Schrauben und Befestigungen und ziehe sie bei Bedarf nach.

Änderungen an dem Produkt oder seiner Konstruktion dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers Micki Leksaker AB vorgenommen werden.

Kontaktiere Micki Leksaker AB bei Anfragen zu Ersatzteilen.

Speichere die Informationen für zukünftige Referenz.

(DE-AT) Pflegeanleitung für Spielmöbel Spielwände

Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

Damit das Produkt bestmöglich funktioniert, ist es wichtig, regelmäßig die Funktionsweise sowie mögliche Schäden und Abnutzungserscheinungen zu überprüfen.

Überprüfe regelmäßig die Schrauben und Befestigungen und ziehe sie bei Bedarf nach.

Änderungen an dem Produkt oder seiner Konstruktion dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers Micki Leksaker AB vorgenommen werden.

Kontaktiere Micki Leksaker AB bei Anfragen zu Ersatzteilen.

Speichere die Informationen für spätere Referenz.

(EE) Play-mööbli hooldusjuhend – ekraanid

Toode on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumides.

Optimaalse jõudluse tagamiseks on oluline regulaarselt kontrollida toote funktsionaalsust, samuti kahjustusi või kulumist. Kontrolli regulaarselt kruvisid ja kinnitusi, pingutades neid vastavalt vajadusele.

Toote või selle konstruktsiooni muudatusi ei tohi teha ilma Micki Leksaker AB konkreetsete juhistet.

Varuosade soetamiseks võta ühendust Micki Leksaker AB-ga.

Hoia see teave edaspidiseks kasutamiseks alles.

(LV) Rotaļu mēbeļu ekrānu kopšanas instrukcijas

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās.

Lai nodrošinātu optimālu darbību, ir svarīgi regulāri pārbaudīt izstrādājuma funkcionalitāti, kā arī bojājumus vai nolietojumu. Regulāri pārbaudiet skrūves un stiprinājumus, vajadzības gadījumā tos pievelkot.

Bez īpašiem Micki Leksaker AB norādījumiem nedrīkst veikt izmaiņas izstrādājumā vai tā konstrukcijā.

Lai saņemtu rezerves daļas, lūdzu, sazinieties ar Micki Leksaker AB.

Saglabājiet šo informāciju turpmākai izmantošanai.

(LT) Žaidimų baldų užsklandų priežiūros instrukcija

Šis produktas skirtas naudoti tik patalpose.

Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, svarbu reguliariai tikrinti, ar produktas funkcionuoja, taip pat ar nėra pažeistas ar nusidėvėjęs. Reguliariai apžiūrėkite varžtus ir tvirtinimo elementus, esant poreikiui juos priveržkite.

Produkto ar jo konstrukcijos negalima keisti be aiškių „Micki Leksaker AB“ nurodymų.

Dėl atsarginių dalių kreipkitės į „Micki Leksaker AB“.

Išsaugokite šią informaciją ateičiai.

(PL) Instrukcja eksploatacji Meble do zabawy Panele zabawowe

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.

Aby mieć pewność, że produkt działa najlepiej jak to możliwe, ważne jest regularne sprawdzanie działania produktu, jego ewentualnych uszkodzeń i stopnia zużycia.

Należy regularnie sprawdzać śruby i mocowania, a w razie potrzeby je dokręcić.

Nie wolno dokonywać zmian w produkcie lub jego konstrukcji bez wyraźnych instrukcji producenta Micki Leksaker AB.

Skontaktuj się z Micki Leksaker AB w przypadku zamawiania części zamiennych.

Zachowaj te informacje, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

(CZ) Návod na údržbu Nábytek na hraní Zástěny na hraní

Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Aby výrobek co nejlépe fungoval, je důležité pravidelně kontrolovat funkci výrobku, případné poškození a opotřebení.

Pravidelně kontrolujte šrouby a upevňovací prvky a v případě potřeby je dotáhněte.

Změny na výrobku nebo jeho konstrukci nelze provádět bez specifických pokynů výrobce Micki Leksaker AB.

Při poptávce náhradních dílů kontaktujte Micki Leksaker AB.

Uložte si informace pro budoucí použití.

(SK) Pokyny týkajúce sa starostlivosti o detský nábytok na hranie Detské kulisy

Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.

Aby výrobok fungoval čo najlepšie, je dôležité pravidelne kontrolovať jeho funkčnosť, prípadné poškodenie a opotrebenie.

Pravidelne kontrolujte skrutky a upevňovacie prvky a v prípade potreby ich dotiahnite.

Zmeny na výrobku alebo jeho konštrukcii sa nesmú vykonávať bez osobitných pokynov výrobcu Micki Leksaker AB.

V prípade potreby náhradných dielov kontaktujte spoločnosť Micki Leksaker AB.

Uložte tieto informácie pre budúce použitie.

